

BRUKSANVISNING ELEKTRONISK KODELÅS MxxxE

Første gangs åpning:

Koden på denne safen er programmert som fabrikk kode 1-5-9 – B.

Trykk derfor 1-5-9-B og vri om håndtaket mot høyre og åpne skapet,døren må åpnes før det har gått ca.5 sekunder ellers vil døren låse seg igjen.

Legg inn egen kode / Forandring av kode (3-8 siffer kan benyttes)

Det kan være lurt og ha låseboltene ute (men dog døren åpen) slik at ny kode må testes før døren kan lukkes.

Metode 1

Trykk A gammel kode (fabrikk kode 1-5-9) avslutt med B

Trykk ny kode(3-8 siffer) avslutt med B, ny kode er nå satt.

Når du senere skal åpne safen trykker du din valgte kode og avslutter med B

Metode 2

Trykk inn den røde knappen på innsiden av døren

Trykk ønsket kode (3-8 siffer) avslutt med B

Dersom det er tastet feil kode flere ganger , så må man vente fra 20 sekunder til 1 time før man kan prøve på nytt.

Når batteriene er svake vil den røde lampen lyse , bytt i såfall til nye batterier snarest – batterier medfølger ikke (4xAA –1,5V)

Nøkkel :

Har du glemt koden? – eller av andre grunner ikke får åpnet safen med koden, bruk nøkkelen for å åpne safen.Nøkkellåsen finner du bak batterikassa.

IKKE OPPBEVAR NØKKLENE INNVENDIG I SAFEN

Bjørke Agentur – Tlf 22 46 01 01

www.bjorkesafe.no