

Instruksjonsmanual SUN COLOR SAFE elektronisk kodelås(2017-)



www.bjorkesafe.no

1. Sette inn/bytte batterier

Batteriene er lokalisert bak lokket på høyre side av låsen. Skyv lokket mot høyre og batteriholder kommer til syne. Sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier. Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes.

2. Åpne for første gang

Sett inn batterier som beskrevet i pkt. 1 .

Koden på denne safen er programmert fra fabrikk med følgende koder:

1-2-3-4-5-6 som kode 1 og 5-6-7-8-9-0 som kode 2

Trykk START + 1-2-3-4-5-6 eller trykk START + 5-6-7-8-9-0 for å åpne.

Når ovenstående 6 siffer trykkes inn , lyser en grønn lampe og displayet viser OPEN.

Under tiden den grønne lampen lyser (ca 4 sekunder) kan du åpne skapet ved å vri om håndtaket mot høyre .

3. Legge inn ny kode

Forandring av kode 1:

Trykk på minneknappen på innsiden av døren . Code og deretter Usr vises i displayet

Trykk 1 + START (innen 7 sekunder) + 6 nye sifre. Again vise i displayet. Bekreft ny kode ved å taste koden en gang til.

Forandring av kode 2:

Trykk på minneknappen på innsiden av døren

Trykk 2 + START (innen 7 sekunder) + 6 nye sifre. Again vise i displayet. Bekreft ny kode ved å taste koden en gang til.

Prøv den nye koden ved å trykke START + ny kode .

4. Bruke skapet

ÅPNE SKAPET: For å åpne skapet trykk START + kode. Grønn lampe lyser og displayet viser OPEN. Skapet kan åpnes ved å vri om håndtaket mot høyre .

NB! Trykkes feil kode 5 ganger , kommer en alarm på i tre minutter.

LÅSE SKAPET: Skapet låser seg automatisk når håndtaket vris til venstre posisjon

LÅSE TASTATURET: Du kan låse tastaturet ved å holde START knappen inne i mer enn 3 sek til Act melding kommer opp i displayet. Alle tastetrykk vil da kun gi ACT i displayet samt grønt og rødt lys. For å deaktivere hold START knappen inne i mer en 3 sek til DeAct melding kommer opp i displayet.

SKRU AV LYD: Hold minneknappen på innsiden av døren inne i 3 sek. BEEP og On-OFF kommer opp i displayet. Trykk 0 + START for lyd på. Trykk 1 + START for lyd av.

5. Varsling om batteribytte

Skal varsle om svake batterier med Lo-bat melding i displayet, men får man ikke åpnet skapet med korrekt kode bytt alltid batteriene før du prøver noe annet.

Ved svake batterier vil ikke kodelåsen åpne seg og batterier må kiftes. Koden vil ikke slettes ved batteribytte.

