

# La Gard 1520

## ELEKTRONISK KOMBINASJONSLÅS



### Generelt

Låsen opereres med en 6-sifret kode, med mulighet for å legge til en andre brukerkode. Hvert trykk på tastaturet kvitteres med ett lyd og lys signal.

Gyldig kode etterfølges av dobbelt signal, feil kode ett langt signal. Etter ett intervall på mer enn 10 sekunder, vil den allerede tastede delen av koden slettes og hele kodesekvensen må tastes på nytt.

### Åpne låsen

Standardkoden er 1-2-3-4-5-6. Tast koden og (etter dobbelt signal) er låsen åpen. Vri da om håndtaket for å åpne. Hvis håndtaket ikke er vridd om innen 3 sekunder, låser den seg automatisk.

### Låse låsen

Lukk døren og vri håndtaket tilbake. Låsen vil låse seg automatisk. Sjekk at den virkelig er låst ved å forsøke å åpne med håndtaket.

### Manipulasjonssperre

Safen har tidssperre. D.v.s at dersom det tastes feil kode 4 ganger vil låsen blokkeres i 5 minutter. Under blokkeringen vil safen varsle med lydsignal hvert 10 sekund. Nye 5 minutters blokkering inntreer neste gang etter feil kode 2 ganger

### Sikkerhetsråd

Bytt standardkoden umiddelbart. Unngå å benytte personlig informasjon som fødselsdato og lignende som kode. Ikke la uautorisert personell få tilgang til koden.

### Endre Hovedkode (Med døren åpen)

Trykk og hold inne 0 til du får dobbelt signal og lyset tennes. Vil da lyse under de påfølgende operasjoner.

1. Trykk eksisterende kode (Dobbelt signal)
2. Trykk ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)
3. Gjenta ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)

### Legge inn sekundær kode

Trykk og hold inne 1 til du får dobbelt signal og lyset tennes. Vil da lyse under de påfølgende operasjoner.

1. Trykk hovedkode (Dobbelt signal)
2. Trykk ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)
3. Gjenta ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)

Sekundærkoden endres på samme måte som hovedkoden.

### Fjerne sekundær kode

Trykk og hold inne 3 til du får dobbelt signal og lyset tennes. Vil da lyse under de påfølgende operasjoner.

1. Trykk hovedkode (Dobbelt signal)

Sekundærkoden er nå fjernet.

### Feilkoder

Langt signal etter inntasting av koden –

**Feil kode er tastet. Prøv igjen med korrekt kode**

Lyset blinker hvert 10 sekund –

**Manipulasjonssperren pga gjentagende feil kode har trådt i kraft.  
Vent 5 minutter og prøv igjen med korrekt kode.**

Intet signal når tastene trykkes inn –

**Tomt batteri, sett inn ett nytt (bruk kun Duracell 9V alkalisk batteri)**

Safen åpner seg, men en serie av signaler etterfølger –

**Dårlig batteri, sett inn ett nytt (bruk kun Duracell 9V alkalisk batteri)**