

Bruksanvisning elektronisk kodelås Smart Safe 2 E



Første gangs åpning :

Åpne safen med nøkkelen og sett inn 4 stk nye batterier av typen LR6/AA/1,5V
Batterier medfølger ikke .
Batterikassen er på baksiden av døren.

Legg inn egen kode / forandring av kode (3 – 6 siffer) :

Det kan være lurt og ha låseboltene ute, men dog døren åpen! Slik at ny kode må testes før døren kan lukkes .

Trykk inn den røde knappen på baksiden av døren (du vil da høre en tone)

Så trykker du ønsket kode 3 til 6 siffer og avslutter med # (du vil da høre en lang tone)

Koden er nå satt.

Når du nå skal åpne safen trykker du din valgte kode og avslutter med # ,
og vri håndtaket mot høyre straks etter tonen har avsluttet .

Døren må åpnes før det har gått 5 sekunder ellers vil døren låse seg igjen .

Døren låses ved og vri håndtaket mot venstre .

VIKTIG : Ikke oppbevar nøkkene innvendig i safen .

Har man glemt koden ? batterier utgått?

Eller av andre grunner ikke får åpnet safen med koden er nøkkelen eneste måten å åpne safen på skadefritt. Nøkkene kan ikke erstattes ved tap av disse .

Safen er klargjort for fastbolting til gulv eller vegg

Safen bør boltes for din egen sikkerhet mot tyveri

Bjørke Agentur - 22460101