

**Bruksanvisning for Protector Digital**  
**Les bruksanvisning før du tar safen i bruk**  
**Ikke oppbevar master koden eller master nøkkelen innvendig i skapet**

**Første gangs åpning :**

**Koden på denne safen er programmert som fabrikk kode 1-5-9-#**  
**Trykk derfor 1-5-9-# og vri om håndtaket mot høyre og åpne skapet , døren må åpnes**  
**før det har gått ca 5 sekunder ellers vil døren låse seg igjen.**

**Låse safen med og lukke døren og vri håndtaket mot venstre**

**Slår du feil kode/tall kan du rette / fjerne med \***  
**Slår man feil kode 3 ganger blokkeres låsen i 2 minutter.**

**Normalt vises koden i displayet**  
**Hvis du ikke ønsker at koden skal vises i displayet ! trykk \* før koden.**

**Legg inn egen kode / forandring av kode 2 til 8 siffer kan benyttes.**  
**Når du forandrer koden ha døren åpen med låseboltene ute slik at ny kode må testes før**  
**døren kan lukkes .**

**Forandringsknappen finner du bak døren ved batterikassa merket som nøkkel**  
**Skyv batterilokket til siden så kommer knappen til syne**

**Metode 1 : Trykk på forandringsknappen , trykk ønsket kode og avslutt med #**  
**Ny kode er nå satt.**

**Metode 2: Trykk #, trykk gammel kode, trykk # , Trykk ny kode ,trykk #**  
**Ny kode er nå satt.**

**Master koden til skapet står på toppen av første side på den utenlandske bruksanvisning**  
**Har man glemt bruker koden kan skapet åpnes med master koden eller master**  
**nøkkelen hvis skapet har gått tom for batteri.**

**Ved bruk av nøkkel vri den runde delen med display kvart gang mot venstre , under**  
**lokket finnes nøkkellåsen .**

**Forandre master kode . trykk # # # (3 x #) trykk master kode # , trykk ny master kode #.**  
**Ny master kode er nå satt.**

**Vanlige feil ! : svake batterier .**  
**Håndtaket står i press mot høyre før koden trykkes.**