

Instruksjonsmanual



www.bjorkesafe.no

NB! Ikke oppbevar masternøkkelen i skapet

1. Åpne skapet for første gang

For å åpne skapet for første gang, fjern dekselet foran på døren, sett inn medfølgende masternøkkel i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot høyre og døren vil åpnes.

2. Sette inn batterier

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. Batterier medfølger ikke. Batterikassen er lokalisert på baksiden av døren. Fjern dekselet og sett inn batteriene. Lukk dekselet. Koden på denne safen er programmert som fabrikk kode 1-5-9 – #.

3. Legge inn kode

- Trykk på den røde knappen på baksiden av døren ved hengslene. Slipp knappen og du vil høre to pip.
- Trykk din ønskede kode 3 til 8 siffer. Trykk på # innen 15 sekunder for å bekrefte ny kode, ellers må du begynne på nytt.
- Test din nye kode med døren ÅPEN. Tast kode og bekreft med å trykke på #.

4. Legge inn masterkode

- Med åpen dør og bolter ute. Trykk 00
- Trykk på den røde knappen på baksiden av døren ved hengslene. Slipp knappen og du vil høre to pip.
- Trykk din ønskede kode 3 til 8 siffer. Trykk på # innen 15 sekunder for å bekrefte ny kode, ellers må du begynne på nytt.
- Test din nye kode med døren ÅPEN. Tast kode og bekreft med å trykke på #.

5. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk din kode og bekreft med å trykke på #. Du vil høre et pip og det grønne lyset tennes. Åpne døren vha. håndtaket innen 5 sekunder.

Hvis feil kode tastes inn 3 ganger, må du vente 20 sekunder før du prøver igjen.

6. Varsling om batteribytte

Hvis batteriene er dårlige og må byttes vil det røde lyset tennes når du taster koden for å åpne skapet og varsle deg umiddelbart.

Hvis skapet er strømløst i 24 t koden vil resette seg til fabrikkode (1-5-9) og masterkoden slettes. Kode må da settes på nytt.

7. Bytte batterier

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier.

Åpne skapet, fjern dekselet på baksiden av døren og sett inn de nye batteriene. Lukk dekselet.

8. Overstyring av kode for åpning av skapet

Hvis du har glemt koden eller av andre årsaker ikke får åpnet skapet med kode, kan masternøkkelen benyttes. Fjern dekslet foran på døren, sett inn masternøkkelen i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot høyre og døren vil åpnes. Ta godt vare på masternøkklene da de IKKE kan gjenskaffes.

9. Montering av skapet

Skapet bør fastmonteres.

Gjelder nøkkelskapene BP20E, BP40E, BP80E og BP120E
Bjørke Agentur – Tlf: 22 46 01 01