

# Instruksjonsmanual RANGER Våpenskap



www.bjorkesafe.no

## 1. Åpne for første gang

Kommer med fabrikkode som er satt til 123456. For å åpne skapet trykk da fabrikkoden 123456, grønn lampe lyser og skapet kan åpnes ved å vri håndtaket mot høyre.

## 2. Legge inn ny kode

Åpne døren med fabrikkoden som beskrevet i pkt. 1.

Lås døren i åpen stilling ved å vri håndtaket mot venstre slik at boltene kommer ut.

Trykk på ON tasten

Trykk eksisterende kode (Fabrikkode 123456 hvis koden ikke er endret før)

Trykk på ENTER tasten og holde den inne til det lyser oransje i PROG lampen

Tast inn ny kode, 6 siffer, avslutt med ENTER

Gjenta ny kode, 6 siffer, avslutt med ENTER

Er dette gjort riktig får man grønt lys! (Lyser det rødt begynn på nytt.)

**NB! Prøv den nye koden med døren åpen og boltene på skapet ute !**

## 3. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk din kode, grønn lampe lyser. Skapet kan åpnes ved å vri håndtaket mot høyre.

For å låse skapet vri håndtaket mot venstre (Rød indikator)

Ved feil kode lyser det rødt lys. Ved å trykke på ON tasten nullstilles tastaturet og man kan taste inn koden sin fra begynnelsen.

Slår man feil kode 3 ganger blir låsen sperret i 5 min.. Deretter i ytterligere 20 min pr. gang man taster feil kode inntil korrekt kode er tastet inn.

## 4. Batterier

Når batteriene er svake vil batterindikator lyse når koden trykkes inn. Det anbefales da å bytte batteriene umiddelbart. Koden vil ikke slettes ved batteribytte. Batteriene er lokalisert på utsiden av skapet bak lokket hvor det står Secutronic. Benytter 3 stk vanlige AAA (1,5V) batterier.

