

## 1. Sette i batterier

Batteriene er lokalisert bak lokket på høyre side av låsen. Skyv lokket mot høyre og batteriholder kommer til syne. Sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier. Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes.

## 2. Åpne for første gang (Fabrikkode 4560)

Sett inn batterier som beskrevet ovenfor.

Trykk \* (Code vises i displayet)

Tast inn fabrikkoden 4560

Trykk #

Skapet kan nå åpnes ved å vri om hendelen

## 3. Legge inn ny kode (Forandre fabrikkoden)

Trykk på knappen (svart eller rød) på innsiden av døren (EnTERCd vises i displayet)

Tast inn ny kode 4-8 sifre

Trykk # (SUCCESS vises i displayet)

Ny fabrikkode er nå satt og dette er nå din hovedkode.

**NB! Ikke lukk døren før den nye koden er testet!**

## 4. Legge inn andre brukerkoder (inntil 4 stk)

**NB! Du må vite hovedkoden for å kunne legge inn brukerkoder.**

- 1) Trykk \*
- 2) Trykk #
- 3) Tast inn hovedkoden
- 4) Trykk # (0-ChAngE vises i displayet)
- 5) Trykk 1 (Cn-1 vises i displayet)
- 6) Tast inn nr. på brukeren du vil legge til eller endre (2 til 5) (EnTERCd vises i displayet)
- 7) Tast inn den nye brukerkoden (4 til 8 sifre)
- 8) Trykk # (RECOdE vises i displayet)
- 9) Gjenta den nye brukerkoden
- 10) Trykk # (SUCCESS vises i displayet)

## 5. Fjerne brukerkoder

- 1) Trykk \* (C0dE vises i displayet)
  - 2) Trykk # (EnTERCd vises i displayet)
  - 3) Tast inn hovedkoden
  - 4) Trykk # (0-ChAngE vises i displayet)
  - 5) Trykk 2 (dn-2345 vises i displayet)
  - 6) Trykk brukernr. (2-5) som ønskes fjernet
  - 7) Trykk 1 for å bekrefte at du vil fjerne brukerkoden (SUCCESS vises i displayet)
- NB! Hvis du angrep trykk 0 i stedet for 1 til slutt (brukerkoden fjernes da ikke)**

## 6. Endre visning i displayet

- 1) Trykk \* (C0dE vises i displayet)
- 2) Trykk # (EnTERCd vises i displayet)
- 3) Tast inn hovedkoden
- 4) Trykk #
- 5) Trykk 7 (dSP HIde vises i displayet)

**NB! Etter at du har trykket 7 synes ikke koden i displayet kun \*\*\*\*.**

**Vil du at koden skal vises gjentar du prosessen ovenfor.**

## 7. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk \* kode #. Skapet kan åpnes ved å vri hendelen mot høyre.

Skapet låser seg automatisk når hendelen vris til venstre posisjon

Trykkes feil kode 3 ganger, blir låsen sperret i 3 minutter. **Hold** vises i displayet og det kommer en alarm på i tre minutter. Når alarmen slutter å pipe kan du forsøke igjen med riktig kode.

## 8. Varsling om batteribytte

Hvis du oppdager at tallene ikke er tydelig synlige på skjermen, er det på tide å skifte batteri. Når døren ikke kan åpnes, selv om du har trykket på riktig kode, så kan det være på tide å bytte batteriene.