

Instruksjonsmanual Griffon FS-32



www.bjorkesafe.no

1. Åpne for første gang

Skapet kommer med to brukerkoder. 123456 som brukerkode 1 og 88888888 som brukerkode 2. For å åpne skapet trykk da fabrikkoden 123456 og avslutt med ENTER, grønn lampe lyser ved korrekt kode. Skapet kan nå åpnes ved å vri håndtaket mot høyre.

2. Legge inn ny kode

Åpne døren med fabrikkoden som beskrevet i pkt. 1.

Endre brukerkode 1:

Trykk inn resetknappen du finner i hullet på innsiden. 2 pip høres.

Tast inn din nye kode (6 til 8 siffer) og avslutt med ENTER.

Er dette gjort riktig piper det 2 ganger! (Piper det ikke begynn på nytt)

Endre brukerkode 2:

Trykk 00

Trykk inn resetknappen du finner i hullet på innsiden. 2 pip høres.

Tast inn din nye kode (8 siffer) og avslutt med ENTER.

Er dette gjort riktig piper det 2 ganger! (Piper det ikke begynn på nytt)

NB! Prøv den nye koden med døren åpen!

3. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk din kode etterfulgt av ENTER. Skapet kan åpnes ved å vri håndtaket mot høyre.

For å låse skapet vri håndtaket mot høyre. Skapet låses automatisk.

Ved feil kode piper det 3 ganger og blinker i rød lampe.

Slår man feil kode 3 ganger blir låsen sperret i 3 min. Rødt lyser blinker.

4. Batterier

Når batteriene er svake vil det lyse gult i lampen BATT. Det anbefales da å bytte batteriene umiddelbart. Koden vil ikke slettes ved batteribytte. Batteriene er lokalisert på innsiden. Benytter 4 stk 1,5V AA batterier.

Er batteriene så utladet at ikke skapet vil åpne seg, kan du sette ett 9V batteri mot polene på låsen nederst til høyre, så vil du få strøm nok til å åpne skapet og bytte batteriene.

