

NB! Det medfølger 2 stk masternøkler. Ta godt vare på disse og ikke oppbevar dem i skapet

1. Åpne for første gang

- Fjern skruen på siden av batteridekselet
- Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen ned
- Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)
- Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet. Deretter trykker du „On/Enter-tasten“
- Tast inn brukerkoden (fabrikkinnstilling: 168)
- Safen åpnes og kan programmeres.

2. Sette inn/bytte batterier

- Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier.
- Fjern skruen på siden av batteridekselet
- Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen ned
- Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)

3. Endre brukerkode

- Trykk „On/Enter“ tasten
- Deretter taster du inn din kode. Døren vil nå åpne seg automatisk
- Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker
- Tast inn den nye brukerkoden (3 til maks. 6 siffer)
- Trykk en gang til på „On/Enter“. Ved vellykket kodendring vil du få grønt lys..

4. Programmere safen

- Trykk „On/Enter-tasten“.
- Deretter taster du inn Masterkoden(fabrikkinnstilling 12345678). Døren vil nå åpne seg automatisk
- Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker

Du er nå i programmeringsmodus og så lenge den gule lampen blinker kan du programmere safen.

Endre Masterkode

- Tast 22
- Trykk „ON/Enter-tasten“.
- Tast inn den nye Masterkoden (8 siffer)
- Gjenta den nye Masterkoden(8 siffer).
- Bekreft med å trykke på „On/Enter-tasten“.

Endre brukerkode

- Tast 28
- Trykk „ON/Enter-tasten“.
- Tast inn den nye brukerkoden (3-6 siffer)
- Bekreft med å trykke på „On/Enter-tasten“.

Lagre finger(mulighet for totalt 5 forskjellige fingre)

- Tast 23
- Trykk „ON/Enter-tasten“.
- Dra fingeren over sensoren flere ganger. Gult lys blinker for hver gang fingeren dras over sensoren
- Når lyset blir grønt er fingeravtrykket lagret.

Slette alle lagrede fingre

- Tast 33
- Trykk „ON/Enter-tasten“.

Slette brukerkoden

- Tast 38
- Trykk „ON/Enter-tasten“.

Omstilling fra standardmodus til hotellmodus

- Tast 46
- Trykk „ON/Enter-tasten“.

Omstilling fra hotellmodus til standardmodus

- Tast 76
- Trykk „ON/Enter-tasten“.

Avslutte programmeringsmodus

- Trykk 2 ganger på „Close/Clear-tasten“.

5. Bruke skapet (Standardmodus)

For å åpne skapet med kode:

- Trykk „On/Enter-tasten“
- Tast inn brukerkoden eller masterkoden
- Døren åpnes automatisk.

For å åpne skapet med finger:

- Trykk „On/Enter-tasten“
- Trekk fingeren over sensoren
- Døren åpnes automatisk.

Ved feil kode vil du få rødt lys .Ved tre gale forsøk sperrer elektronikken safen i 5 minutter.(Rødt blinkende lys)
Etter denne tiden kan safen åpnes med finger, generalkoden eller riktig brukerkode. Hvis du taster inn et feil siffer, kan du slette denne inntastingen med tasten „Close/Clear“.

For å låse skapet: Lukk døren og trykk på „Close/Clear“

6. Varsling om batteribytte

Hvis batteriene er for svake lyser batterilampen . Da må alle 4 batteriene skiftes ut iht. pkt.2

7. Overstyring av kode for å åpne skapet

Den medfølgende masternøkkelen kan benyttes for å åpne skapet hvis både brukerkode og masterkode er glemt og finger ikke virker

- Fjern skruen på siden av batteridekselet
- Skyv dekslet til frontdekslet med PointSafe-logoen ned
- Fjern batteriene
- Putt nøkkelen i nøkkelhullet og vri mot venstre så åpner skapet seg.

Ta godt vare på masternøklene da de IKKE kan gjenskaffes.

8. Bruke skapet i hotellversjon

Safen kan settes i hotellmodus. Se pkt.4 for omstilling til hotellmodus

For å åpne skapet med kode:

- Trykk „On/Enter-tasten“
- Tast inn brukerkoden eller masterkoden
- Døren åpnes automatisk.

For å åpne skapet med finger:

- Trykk „On/Enter-tasten“
- Trekk fingeren over sensoren
- Døren åpnes automatisk.

Lagre finger(døren åpen med boltene inne)

- Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker
- Dra fingeren over sensoren flere ganger. Gult lys blinker for hver gang fingeren dras over sensoren
- Når lyset blir grønt er fingeravtrykket lagret.
- Bekreft ved å trykke „Close/Clear-tasten“

Lagre brukerkode(døren åpen med boltene inne)

- Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker
- Tast inn den nye brukerkoden (3 til maks. 6 siffer)
- Trykk en gang til på „On/Enter“. Ved vellykket kodendring vil du få grønt lys..
- Bekreft ved å trykke „Close/Clear-tasten“

Slette gjestekoder(dersom skapet er lukket)

- Trykk „On/Enter“ tasten
- Trykk 34
- Trykk „On/Enter“.
- Tast inn masterkoden. Grønt lys kommer på hvis vellykket
- Alle brukerkoder og fingre er nå slettet.

9. Montering av skapet

Skapet bør fastmonteres.