

**NB! Det medfølger 2 stk masternøkler. Ta godt vare på disse og ikke oppbevar dem i skapet**

## 1. Åpne for første gang

- Fjern skruen på siden av batteridekselet
- Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
- Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)
- Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet. Deretter trykker du „Enter-tasten“
- Tast inn brukerkoden (fabrikkinnstilling: 168)
- Trykk en gang til på „Enter-tasten“
- Safen åpnes og kan programmeres.

## 2. Sette inn/bytte batterier

- Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier.
- Fjern skruen på siden av batteridekselet
- Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
- Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)

## 3. Legge inn ny brukerkode

**Døren må være åpen og låseboltene inne.**

- Trykk „Enter“ tasten, „Code“ vises på displayet
- Tast inn den nye brukerkoden (3 til maks. 6 siffer)
- Trykk en gang til på „Enter“ etterfulgt av „Close“ tasten. Døren lukker automatisk.

## 4. Legge inn ny masterkode

**Døren må være åpen og låseboltene må være ute.**

- Trykk „Enter-tasten“.
- Tast inn Masterkoden (fabrikkinnstilling 12345678).
- Trykk „Enter-tasten“.
- „PASS 1“ vises og det telles opp til 10 sekunder

**I løpet av denne tiden må du trykke en gang til på „Enter-tasten“.**

- Tast så inn den nye Masterkoden (8 siffer).
- Trykk „Enter-tasten“.
- Tast inn den nye Masterkoden en gang til.
- Til slutt må du trykke på „Enter-tasten“.

Elektronikken har lagret den nye koden, når du ser „Good“ på displayet.

## 5. Sette tid i displayet

**Døren må være åpen og låseboltene ute.**

- Trykk „SET“ tasten, timevisningen blinker.
- Trykk så lenge på tasten „H/M“ til ønsket time vises. (Timevisning: A 1 – 12 = kl. 1 – 12, P 1 – 12 = kl. 13 – 24).
- Trykk „SET“ tasten – minuttvisningen blinker.
- Trykk så lenge på tasten „H/M“ til ønsket minutt vises.
- Til slutt trykker du en gang til på „SET“ tasten.

## 6. Bruke skapet

**For å åpne skapet:**

- Trykk „Enter-tasten“
- Tast inn brukerkoden
- Trykk en gang til på „Enter“

Døren åpnes automatisk.

Ved feil kode vil du få „CODE-ERROR“ på displayet og hører korte signaltoner. Ved tre gale forsøk sperrer elektronikken safen i 5 minutter. Etter denne tiden kan safen åpnes med generalkoden eller riktig brukerkode. Hvis du taster inn et feil siffer, kan du slette denne inntastingen med tasten „Close“.

**For å låse skapet:** Lukk døren og trykk på „Close“

**Obs:** Hvis noe blokkerer døren, ser du meldingen „BLOCK“. Safen kan ikke låses. Fjern blokkeringen og prøv på nytt.

## 7. Varsling om batteribytte

Hvis batteriene er for svake, vises „Lo Batt“ på displayet. Da må alle 4 batteriene skiftes ut (LR6 / AA / 1.5V / alkaline) iht. pkt.2

## 8. Overstyring av kode for å åpne skapet

Hvis du har glemt koden eller av andre årsaker ikke får åpnet skapet med kode, kan masterkoden benyttes.

- Trykk „Enter-tasten“.
- Tast inn generalkoden (fabrikkinnstilling 12345678).
- Trykk en gang til på „Enter-tasten“.

I displayet vises „PASS 1“ og det telles opp til 10 sekunder. Etter utløp av denne tiden vises brukerkoden kort og døren åpnes automatisk.

**Obs:** For å lukke safen, må brukerkoden programmeres på nytt.

Den medfølgende masternøkkelen kan også benyttes for å åpne skapet hvis både brukerkode og masterkode er glemt.

- Fjern skruen på siden av batteridekselet
- Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
- Fjern batteriene
- Putt nøkkelen i nøkkelhullet og vri mot venstre så åpner skapet seg.

Ta godt vare på masternøklene da de IKKE kan gjenskaffes.

## 9. Hotellversjon

Safen kan settes i hotellmodus. Dette stilles om ved hjelp av generalkoden. Døren må være åpen og låseboltene må være ute.

- Trykk „Enter-tasten“.
- Tast inn den 8-sifrede generalkoden.
- Trykk en gang til på „Enter“.
- „PASS 1“ vises og det telles opp til 10 sekunder. Innen denne tiden må du trykke på „Enter“.
- Tast inn koden „16805“.
- Bekreft omstillingen med „Enter“ (på displayet vises „SET-05“).

Hvis døren nå blir stående åpen lengre enn 5 minutter, må brukerkoden legges inn på nytt.

Hvis du vil gå tilbake til normalmodusen, går du frem som angitt ovenfor og bruker ved det tilsvarende stedet koden „16800“. Det vises „SET-00“ på visningen og brukerkoden er nå også ved åpen dør tidsmessig ubegrenset gyldig.

## 10. Montering av skapet

Skapet bør fastmonteres.