

# Bruksanvisning

## Sargent & Greenleaf

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

Spartan PivotBolt 1006/Spartan Direct Drive  
1007-STAR-modus

ASSA ABLOY, verdens ledende  
innen døråpnings løsninger



Se gjennom hele veiledningen før du starter programmeringen

### Generelt

Koden er 6-sifret og fabrikkekoden er 1 2 3 4 5 6. Når du skriver inn koden, skal det alltid være ledsaget av #. Hver gang du skriver inn et tall, en bokstav eller et annet tegn på tastaturet, høres et signal og det røde LED-lyset blinker. Hvis ikke, kontroller at batteriet er OK og riktig tilkoblet, og prøv deretter på nytt. Antall signaler som tastaturet avgir, er symbolisert i denne hurtigveiledningen med tegnet ↴.

### Alltid la døren være åpen under programmering!

Hvis du gjør en feil under programmering, trykker du på \* \* eller venter i 10 sekunder, så vil låsen tilbakestilles, og du kan starte på nytt fra begynnelsen av.

Merk! Hvis du bruker mer enn 10 sekunder mellom tastetrykkene, tilbakestilles låsen, og du må starte på nytt. Alltid vente til hele signalet er ferdig før neste siffer eller bokstav angis, ellers vil du avbryte sekvensen.

### Feilinntasting

Når feil kode er tastet inn 5 ganger eller programmering er utført feil 5 ganger, vil låsen sperres i 3 minutter. Dette indikeres av to lange signaler. Vent i minst tre minutter, og prøv deretter koden på nytt. Hvis det blir gjort flere tastetrykk i løpet av denne 3-minutters perioden, forlenges sperretiden i noen sekunder.

### Stille inn tastaturvolumet på/av

Trykk 78 \* (6-sifret hovedkode) # (♫♫♫♫♫)0 # (♫♫♫) 0# (♫♫♫) for å slå **Av** eller

Trykk 78 \* (6-sifret hovedkode) # (♫♫♫♫♫)1 # (♫♫♫) 1# (♫♫♫) for å slå **På**.

### Lås opp/Lås igjen

#### **Spartan pivot bolt 1006(for skap med håndtak)**

Angi gyldig kode etterfulgt av #. Vri deretter håndtaket til åpen stilling og åpne døren. Hvis du vrir håndtaket til åpen posisjon, skal det gjøres innen 6 sekunder etter at den gyldige koden er tastet inn. Hvis det tar mer enn 6 sekunder, vil låsen stå i låst posisjon og koden må slås igjen.

For å låse: Drei håndtaket til låst posisjon. Låsen låses automatisk. Når låsen er låst, høres to pip og LED-lyset blinker. Hvis signalet ikke høres, er ikke låsen i låst posisjon.

#### **Spartan Direct Drive 1007(for skap uten håndtak)**

Kontroller at tastaturet er vendt mot klokken til det stopper. Den blå knappen på tastaturet skal være på kl.12. Angi gyldig kode etterfulgt av #. Vri deretter tastaturet mot høyre til det stopper innen 6 sekunder. Hvis du vrir låsen til åpen posisjon, skal det gjøres innen 6 sekunder etter at den gyldige koden er tastet inn. Hvis det tar mer enn 6 sekunder, vil låsen stå i låst posisjon og koden må slås igjen.

For å låse: Drei tastaturet mot klokken til det stopper. Den blå knappen på tastaturet skal stå ved kl. 12.

Når låsen er låst, høres et høyt/lavt signal og LED-lyset blinker. Hvis signalet ikke høres, er ikke låsen i låst posisjon.

# Bruksanvisning

## Sargent & Greenleaf



### Spartan PivotBolt 1006/Spartan Direct Drive 1007-STAR-modus

ASSA ABLOY, verdens ledende  
innen døråpnings løsninger

#### Endre hovedkoden

##### Døren skal alltid være åpen når du endrer koden!

Fabrikkoden bør endres til egen unik kode når låsen er satt i drift av sluttbrukeren. Unngå koder som er enkle å gjette.

Sjekk alltid den nye koden minst 3 ganger før du stenger skapet døren!

##### Endre kode, trykk:

22 \* eller 33 \*

Eksisterende 6-sifret kode # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ )

Ny 6-sifret kode # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ )

Ny 6-sifret kode # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ )

Sjekk alltid den nye koden minst 3 ganger før du stenger skapet døren!

#### Batteribytte

Merk! Duracell alkaliske 9V-batterier anbefales. Bruk av andre typer batterier kan påvirke driftssikkerheten.

For å kontrollere batteristatus trykk 89 \*. Et signal indikerer et svakt batteri, og to signaler indikerer et fungerende batteri.

##### Spartan Direct Drive:

1. Trekk fjærknappen øverst på tastaturet mot deg, og drei tastaturringen forsiktig mot klokken til den stopper. Deretter trekker du ringen mot deg, og batteriet blir synlig.
2. Ta ut batteriet og løsne det fra batteriholderen.
3. Fest det nye batteriet til batteriholderen.
4. Sett batteriet inn i tastaturet.
5. Kontroller at kablene ikke faller mellom monteringsplaten og tastaturringen.
6. Skyv ringen forsiktig bakover mot monteringsplaten, og drei ringen med urviseren tilbake til den opprinnelige posisjonen.

##### Spartan pivot bolt

Hvis låsen har et tastatur med svart knapp plassert øverst på tastaturet, er batteribytte som beskrevet ovenfor.

Hvis låsen har et helt tastatur, er batteriet plassert i bunnen av tastaturet. Trekk den gule fliken forsiktig mot deg og ned for å løsne batteriholderen. Bytt batteri og skyv batteriholderen tilbake i tastaturet.

#### Sekundærkode(brukerkode)

Det er mulig å opprette en sekundærkode i tillegg til hovedkoden. Det er ikke mulig å programmere en brukerkode som er identisk hovedkoden. Låsen vil gi feilindikasjon hvis forsøket er gjort.

##### Opprett en sekundær kode

Trykk 74 \* (6-sifret hovedkode) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) 1 # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) (ny 6-sifret sekundærkode) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) (ny 6-sifret sekundærkode) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ).

Den nye brukerkoden kan nå åpne låsen akkurat som hovedkoden.

##### Deaktivera sekundærkoden

Trykk 55 \* (6-sifret hovedkode) # ( ⤴ ⤴ ). Sekundærkoden er fremdeles i låsen, men vil ikke kunne åpne låsen. Når du prøver å åpne med sekundærkoden, indikeres det med et dobbelt signal, og låsen forblir låst.

##### Aktivere sekundærkoden (Aktiverer en sekundærkode som tidligere var deaktivert)

Trykk 55 \* (6-sifret hovedkode) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) Bruker koden vil nå kunne åpne låsen.

##### Slette sekundærkoden

Trykk 74 \* (6-sifret hovedkode) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) 1 # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) # ( ⤴ ⤴ ⤴ ⤴ ) Bruker koden er nå slettet.