

# Instruksjonsmanual SUN elektronisk kodelås



## 1. Sette inn batterier

Batteriene er lokalisert bak lokket. Vri lokket mot venstre og løsne så vil batteriholder kommer til syne. Sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier. Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes.

## 2. Åpne for første gang

Sett inn batterier som beskrevet i pkt. 1 .

Koden på denne safen er programmert fra fabrikken med følgende koder :  
1-2-3-4-5-6 som kode 1 og 5-6-7-8-9-0 som kode 2

Trykk START 1-2-3-4-5-6 eller Trykk START 5-6-7-8-9-0 for å åpne.

Når ovenstående 6 siffer trykkes inn , lyser en grønn lampe og displayet viser OPEN.

Under tiden den grønne lampen lyser kan du åpne skapet ved å vri om hendelen ( ca 7 sekunder ) .

## 3. Legge inn ny kode

Forandring av kode 1:

Trykk START + 6 nye sifre, avslutt med minneknappen på innsiden av døren ( innen 7 sekunder .)

Prøv den nye koden ved å trykke START + ny kode .

Forandring av kode 2:

Trykk på minneknappen på innsiden av døren

Trykk START (innen 7 sekunder ) + 6 nye sifre for kode 2

Prøv den nye koden ved å trykke START + ny kode .

## 4. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk START + kode. Grønn lampe lyser og displayet viser OPEN. Skapet kan åpnes. Skapet låser seg automatisk når hendelen vris til venstre posisjon

**Trykkes feil kode 5 ganger , kommer en alarm på i tre minutter.**

## 5. Varsling om batteribytte

Ved svake batterier vil ikke kodelåsen åpne seg og batterier må skiftes. Koden vil ikke slettes ved batteribytte.

