

Instruksjonsmanual crown elektronisk kodelås



1. Sette inn batterier

Vri på låsen og løsne. Du vil se batteriholderen bak. Sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier.

2. Åpne for første gang

Sett inn batterier som beskrevet i pkt. 1 . Kommer med fabrikkode som er satt til 1-2-3.
For å åpne skapet trykk *123#, grønn lampe lyser og skapet kan åpnes.

3. Legge inn ny kode

NB! Ikke lukk døren før du har testet den nye koden

Trykk på sort knapp bak døren

Trykk *

Trykk ønsket kode (maks. 15 tall/bokstaver)

Trykk #

Ny kode er nå satt

NB! Prøv den nye koden med døren åpen og boltene på skapet ute !

4. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk * kode#, grønn lampe lyser. Skapet kan åpnes.

For å låse skapet trykk #

Ved feil kode lyder en alarm (bip, bip, bip) samt rødt lys. Ved feil inntasting av kode 3 ganger låser tastaturet seg i 3 minutter, deretter ytterligere 3 min. for hver feil inntasting av kode frem til korrekt kode tastes inn.

5. Varsling om batteribytte

Når batteriene er svake vil alarm (bip,bip,bip) og rød lampe lyse når * trykkes inn. Det anbefales da å bytte batteriene umiddelbart. Koden vil ikke slettes ved batteribytte.

