

Wittkopp Primor 2000

ELEKTRONISK KOMBINASJONSLÅS



Generelt

Låsen opereres med en 6-sifret kode, med mulighet for å legge til en andre brukerkode. Hvert trykk på tastaturet kvitteres med ett lyd og lys signal.

Gyldig kode etterfølges av dobbelt signal, feil kode ett trippelt signal. Etter ett intervall på mer enn 10 sekunder, vil den allerede tastede delen av koden slettes og hele kodesekvensen må tastes på nytt.

Åpne låsen

Standardkoden er 1-2-3-4-5-6. Tast koden og (etter dobbelt signal) er låsen åpen. Vri da låsen mot høyre for å åpne. Hvis låsen ikke er vridd om innen 3 sekunder, låser den seg automatisk.

Låse låsen

Lukk døren og vri låsen tilbake. Låsen vil låse seg automatisk. Sjekk at den virkelig er låst ved å forsøke å vri låsen mot høyre..

Sikkerhetsråd

Bytt standardkoden umiddelbart. Unngå å benytte personlig informasjon som fødselsdato og lignende som kode. Ikke la uautorisert personell få tilgang til koden.

Endre Hovedkode (Med døren åpen)

1. Trykk og hold 0 nede til du får ett dobbelt signal. Rødt lys vil tennes.
2. Trykk eksisterende kode (Dobbelt signal)
3. Trykk ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)
4. Gjenta ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)

Test den nye koden flere ganger før døren lukkes

Legge inn sekundær kode

1. Trykk og hold 1 nede til du får ett dobbelt signal. Rødt lys vil tennes.
2. Trykk hovedkoden (Dobbelt signal)
3. Trykk ny kode(6 siffer) (Dobbelt signal)
4. Gjenta ny kode (6 siffer) (Dobbelt signal)

Sekundærkoden endres på samme måte som hovedkoden.

Fjerne sekundær kode

1. Trykk og hold 3 nede til du får ett dobbelt signal. Rødt lys vil tennes.
2. Trykk hovedkoden (Dobbelt signal)

Sekundærkoden er nå fjernet.

Manipulasjonssperre

Safen har tidssperre. D.v.s at dersom det tastes feil kode 4 ganger vil låsen blokkeres i 5 minutter. Under blokkeringen vil safen varsle med lyssignal hvert 10 sekund. Nye 5 minutters blokkering inntreer neste gang etter feil kode 2 ganger

Bytte Batteri

Når batteriet begynner å bli dårlig vil låsen gi ett signal og det røde lyset blinker. Bytt da batteriet. **(Bruk kun Duracell 9V alkalisk batteri)** Batteribeholderen er lokalisert bak tastaturet. (Vipp lokket ned fra toppen og batteriet vil komme til syne) Vær forsiktig når du løsner batteriet slik at ikke ledninger blir ødelagt/ryker)