

Instruksjonsmanual for Technomax elektroniske safer



Les denne instruksjonsmanualen nøye før du tar i bruk safen. Utfør alle prosedyrene med døren åpen først, slik at du blir kjent med hvordan skapet virker før det tas i bruk.

1. EGENSKAPER

- Høytytelses mikroprosessor
- ALKALINE batterier lokalisert innvendig (Følger ikke med)
- 12 tasters membran tastatur. 10 taster med 0 til 9. 4 dedikerte ledlamper og kontakt for eksternt nødstrøm (9V batteri) i tilfelle dårlig innvendig batteri.
- ON tast for å aktivere tastaturet
- ENTER tast for å bekrefte kode
- To personlige koder kan settes opp
- Kan benytte mellom 6 og 10 tall i koden (ON og ENTER er ikke gyldige i koden)

2. INTRODUKSJON

- Alle safene kommer med standardkode 1 1 1 1 1 1
- Safene kan settes opp med 2 koder. Anbefales å benytte begge for å unngå å glemme kodene.
- Før safen tas i bruk, sjekk at den virker som den skal og les instruksjonsmanualen nøye før å forstå hvordan den virker. Hver gang en tast trykkes lyser den grønne OK lampen. Ved å trykke på ENTER vil OK lampen lyse grønt ved korrekt prosedyre. Ved feil prosedyre vil ERROR lampen lyse rødt.

3. OPPSTART

- Noen modeller har ett ekstra deksel på innsiden av døren som må åpnes før man kommer videre. Løsne de 2 skruene og åpnes dekslet før du fortsetter. (Lukkes igjen når man er ferdig med oppsettet)
- Skru løs dekslet foran batterikassen og sett i batterier av typen som beskrevet på deksel i batterikassen (Se pic.1). Benytt kun alkaliske batterier.
- Fjern den sorte blokkeringsskruen som er tydelig markert med ett gult merke. (Denne skal IKKE skrues igjen overhodet)
- Test standardkoden (1 1 1 1 1 1) med døren åpen og boltene ute.
 - Trykk ON, trykk koden 1 1 1 1 1 1, trykk ENTER. Grønn lampe (OK) lyser i ca 5 sek. hvis utført korrekt. Under den tiden lampen lyser grønt vri håndtaket mot høyre for å åpne (Boltene går inn).
 - Hvis den røde lampen (ERROR) lyser er det tastet feil kode. Ved 3 forsøk med feil kode vil tastaturet låse seg i 1 minutt og en røde lampen blinker. Når safen er klar for bruk igjen vil den grønne lampen (OK) lyse en kort stund.

4. LEGGE INN PERSONLIG KODE

- Med døren åpen og boltene ute, trykk ON og deretter PROGRAMMING knappen på innsiden av døren (se pic 1). Grønn lampe (CODE) lyser i ca 10 sekunder. I løpet av denne tiden tast inn din personlige kode (6-10 siffer) og avslutt med ENTER. Gjenta din personlige kode og bekreft med ENTER. Hvis du ikke ønsker å sette en sekundær kode vent noen sekunder så lyder ett flertonesignal som bekrefter at kode nå er satt.
- Hvis du ønsker å programmere en sekundær kode trykk PROGRAMMING knappen innen 3 sekunder etter at den første koden er bekreftet med ENTER. Tast deretter din sekundære kode (6-10 siffer) og bekreft med ENTER. Gjenta din personlige kode og bekreft med ENTER. Etter noen sekunder lyder ett flertonesignal som bekrefter at kode nå er satt.
- NB! For å aktivere/endre den sekundære koden må alltid den første koden også programmeres på nytt
- **TEST ALLTID NY KODE MED DØREN ÅPEN. FØR SAFEN TAS I BRUK IGEN!**

5. TILBAKESTILLE KODER

- For å tilbake stille kodene trykk på PROGRAMMING knappen på innsiden av døren og hold ON tasten inn i 5 sekunder. Koden vil da bli satt til standardkode 1 1 1 1 1 1 (sekundærkoden blir slettet)

Instruksjonsmanual for Technomax elektroniske safer



6. ÅPNE SKAPET

- Trykk ON, trykk din personlige kode, trykk ENTER. Grønn lampe(OK) lyser i ca 5 sek. hvis utført korrekt. Under den tiden lampen lyser grønt vri håndtaket mot høyre for å åpne(Boltene går inn). Ved feil innstilling vil rød lampe(ERROR) lyse.

7. SIGNAL OM DÅRLIGE BATTERIER

- Når de interne batteriene begynner å bli dårlige vil den røde BATTERY lampen lyse og gi ett lite signal når skapet åpnes. Bytt batterier så snart som mulig.

8. NØDÅPNING VED TOMME BATTERIER

- Hold ett 9V alkalisk batteri korrekt mot polene på tastaturet(- på den store kontakten og + på den lille (Pic. 2)
- Trykk ON og din personlige kode etterfulgt av ENTER og vri om håndtaket mot høyre for å åpne.
- Bytt batterier

9. FOR MODELLER MED NØDNØKSEL

- For å åpne skapet med nødnøkkel, fjern lappen merket E (se pic. 3), sett i nøkkelen og vri om. Skapet kan da åpnes ved å vri håndtaket mot høyre på vanlig måte.
- Vri håndtaket mot venstre slik at boltene kommer ut og ta ut nøkkelen. Løs problemet som forårsaket at nødnøkkel måtte benyttes før skapet tas i bruk igjen.

VIKTIG!

- Batterier bør skiftes en gang i året
- Selv nye batterier kan være defekte eller ha kort levetid, så ved problemer med safen, bytt alltid batterier først uansett.

