

Instruksjonsmanual



www.bjorkesafe.no

NB! Ikke oppbevar masternøkkelen i skapet

1. Åpne skapet for første gang

For å åpne skapet for første gang, fjern dekselet (med logo) foran på døren, sett inn medfølgende masternøkkel i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot høyre og døren vil åpnes.

2. Sette inn batterier

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. Batterier medfølger ikke. Batterikassen er lokalisert på baksiden av døren. Fjern dekselet og sett inn batteriene. Lukk dekselet.

3. Legge inn kode

- A. Trykk på den røde knappen på baksiden av døren ved hengslene. Slipp knappen og du vil høre to pip.
- B. Trykk din ønskede kode 3 til 8 siffer. Trykk på B innen 15 sekunder for å bekrefte ny kode, ellers må du begynne på nytt.
- C. Test din nye kode med døren ÅPEN. Tast kode og bekreft med å trykke på B.

4. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk din kode og bekreft med å trykke på B. Du vil høre et pip og det grønne lyset tennes. Åpne døren vha. håndtaket innen 5 sekunder. Hvis feil kode tastes inn 3 ganger, må du vente 20 sekunder før du prøver igjen. Ved ytterligere inntastet feil kode 3 ganger må du vente 5 min. før du kan prøve på nytt.

5. Varsling om batteribytte

Hvis batteriene er dårlige og må byttes vil det røde lyset (til venstre) tennes når du taster koden for å åpne skapet og varsle deg umiddelbart.

6. Bytte batterier

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. Åpne skapet, fjern dekselet på baksiden av døren og sett inn de nye batteriene. Lukk dekselet. Du må nå sette koden på nytt som beskrevet ovenfor i steg 3.

7. Overstyring av kode for åpning av skapet

Hvis du har glemt koden eller av andre årsaker ikke får åpnet skapet med kode, kan masternøkkelen benyttes. Fjern dekselet (med logo) foran på døren, sett inn masternøkkelen i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot høyre og døren vil åpnes. Ta godt vare på masternøkklene da de IKKE kan gjenskaffes.

8. Montering av skapet

Skapet bør fastmonteres.

**Gjelder sikkerhetsskapene B8E, B12E, SFT-20EB, SFT-25EB. SFT30EB
samt nøkkelskapet B48E**

Bjørke Agentur – Tlf: 22 46 01 01