

Instruksjonsmanual Griffon FS



www.bjorkesafe.no

1. Åpne for første gang

Kommer med fabrikkode som er satt til 123456. For å åpne skapet trykk da fabrikkoden 123456 og avslutt med #, to pip høres og grønn lampe lyser. Skapet kan nå åpnes ved å vri håndtaket mot venstre.

2. Legge inn ny kode

Åpne døren med fabrikkoden som beskrevet i pkt. 1.

Lås døren i åpen stilling ved å vri håndtaket mot høyre slik at boltene kommer ut.

Trykk eksisterende kode etterfulgt av #(Fabrikkode 123456# hvis koden ikke er endret før)

Trykk på * tasten og den oransje lampen lyser

Innen 8 sek, tast inn ny kode, 4-8 siffer, bekreft med * (2 pip)

Innen 8 sek. gjenta ny kode, 4-8 siffer, bekreft med * (3 pip)

Er dette gjort riktig piper det 3 ganger! (Piper det 4 ganger begynn på nytt.)

NB! Prøv den nye koden med døren åpen og boltene på skapet ute!

3. Bruke skapet

For å åpne skapet trykk din kode etterfulgt av #. Skapet kan åpnes ved å vri håndtaket mot venstre.

For å låse skapet vri håndtaket mot høyre. Skapet låses automatisk.

Ved feil kode piper det 4 ganger og blinker i oransje lampe.

Slår man feil kode mer enn 4 ganger blir låsen sperret i 1 min.

4. Batterier

Når batteriene er svake vil både rød og grønn lampe lyse når koden trykkes inn. Det anbefales da å bytte batteriene umiddelbart. Koden vil ikke slettes ved batteribytte. Batteriene er lokalisert på utsiden av skapet bak tastaturet.

For å komme til batteriene trykk inn knappen på undersiden av låsen og vri låsen mot venstre samtidig. Benytter 1 stk 9V alkalisk batteri.

Vær forsiktig ved batteribytte slik at du ikke ødelegger/ryker ledningene.

